## テレタイム eZ 交換マニュアル

#### はじめに

テレタイムeZの故障機と代替機を入れ替える手順についてご説明します。

代替機にLANアドレス(通信設定)を設定して、クロノスPerformanceから氏名等を送信することができます。 故障機が通信可能な場合、入れ替え前にクロノスPerformanceで「打刻データ」の取込みをおこない、 故障機の未送信打刻を0件の状態にしてください。

#### ※代替機発送受付の際に通信設定を伺ったお客様

LAN アドレス(通信設定)を設定してある代替機を発送しているため、手順3から操作をおこなってください。

#### 1. 故障機で通信設定の確認

以下の手順で[通信設定]画面を開き、IP アドレス等を確認してください。 ※故障機の画面操作ができない場合、ネットワークを構築したご担当者様に LAN アドレス(通信設定)を確認してください。

[Menu]をタッチ



② [通信設定]をタッチ



③ パスワード入力して、[確定]をタッチ



### 有線 LAN 接続の場合

[通信設定]画面 1/2 頁で、

・IP アドレス

・サブネットマスク

・ゲートウェイ

を確認します。





[通信設定]画面 2/2 頁で、

- ・IP アドレス(無線)
- ・サブネットマスク(無線)
- ・ゲートウェイ(無線)

を確認します。

 $\cdot$  SSID

・暗号化

を確認します。

・セキュリティキー



# 2. 代替機に通信設定を入力

故障機で確認した[通信設定]画面の内容を代替機の[通信設定]画面に入力します。

## 3. クロノスPerformanceで代替機と通信

以下の手順で通信をおこない、運用設定や氏名を代替機に送ります。

		通信処理						
1	[日常処理]→[通信処理]画面で、	※ 閉じる(C) 接続先分類:	<ul> <li>接続先 (参)</li> <li>(指定なし)</li> </ul>	機種設定 ■	通信履歴 🗼 移行 :果: 〔(すべて)	7処理	<ul> <li>へいづ(H)</li> <li></li> </ul>	Xモ(M) 合 ↓ 登録数 2 件
	該当のタイムレコーダーを選択	接統9 000 本社 001 大阪支店	も 接知	先 / 電話番号	機種 テレタイムeZ テレタイムeZ		前回通信 日時 就墨 日時 〇	今回; 打創 氏名
2	[保守]をクリック 4	< <ul> <li>達択通信</li> <li>接続先</li> <li>結果</li> </ul>	<ul> <li>全部通信</li> <li>000 本社</li> <li>通信を行なって</li> </ul>	・ 中止		0	今回通信 未処理 通信未安了	0件 0件 0件
3	[運用設定]にチェック	松枝	<ul> <li>テレタイムeZ</li> <li>ジ 打刻データ</li> <li>ジ 氏名</li> </ul>	更新錄	<b>末 ◎ 全端末</b>		▲ 保守 通信限歴 今回 前回	15-
4	[選択通信]をクリック	通信モード <b>3</b>	□ 時刻合わせ	テレタイ	LieZ	設定	通信データ参照  通信ログ	✓ 参照
5	通信か完了したら、[連用設定]のチェックを外す	<ul> <li>通信処理</li> <li>区 閉じる(C)</li> </ul>	<ul> <li>✓ 運用設定</li> <li>◆ 接続先 (編)</li> </ul>	▶ 機種設定   ●	通信履歴 🗅 移行	設定	(H)tur ()	v ↓₹(M) ↔ ↓
•		报続先分類: 接続5	(指定なし) 先 接線	→ 和 売 / 電話番号	課: (すべて) 様種	~	前回通信 日時 結果 日時	<ul> <li>登録数 2 件</li> <li>今回i</li> <li>打訓 氏名</li> </ul>
6	[選択通信]をクリック	000 年11 001 大阪支店			テレタイムのZ		0	
	6	< <ul> <li>塗択通信</li> <li>接続先</li> <li>結果</li> </ul>	<ul> <li>全部通信</li> <li>000 本社</li> <li>通信を行なって</li> </ul>	<ol> <li>中止</li> <li>いません。</li> </ol>			今回通信 未処理 通信未完了	> 0件 0件 0件
		#15	テレタイムeZ ロ 打制データ 図 氏名	更新效	就末 ◉ 全端末		保守     通信問題     今回 前回     通信データ参照     浸信ケータ参照     浸信のが	17-
/	注意		□ 時刻合わせ □ 運用設定	テレタイ	IneZ	設定設定	La B L Z	v 1977

手順②~④は、クロノスPerformanceで[運用設定](テレタイムeZの日替時刻や、打刻音の設定など)

の登録をしている場合に必要な操作です。

手順③の[運用設定]右横にある[設定]から、登録を確認することができます。

登録がない場合は、代替機を操作して設定が必要な場合があります。

※通信が失敗する場合は、代替機に設定した LAN アドレス(通信設定)に誤りがないかをご確認ください。 また、代替機の再起動をお試しください。解消しない場合は、サポート窓口へお問い合わせください。

## 4. 代替機で動作確認

カードをかざして打刻ができることや、画面表示の内容をご確認をください。 問題がなければ、故障機を弊社へご返送いただきますようお願い申し上げます。

故障機の送付先

〒143-0006						
東京都大田区平和島 6-1-1 東京流通センター センタービル 3F						
クロノス株式会社 TRC 配送センター 修理担当宛						
電話番号:03-3252-7771						